	BT Services Informatiq	S SIO ues aux Organisations	
orando	Option	SISR	
Ulanye	Session	2024	II TAHUSLAU

Activité professionnelle N°1

	-
NATURE DE L'ACTIVITE	Configuration et installation d'une Baseband Unit (BBU) pour le réseau
	mobile 3G/4G/5G dans le cadre de la maintenance du réseau
Contexte	La Baseband Unit (BBU) gère les fréquences et les données du réseau mobile.
	L'intervention vise à restaurer sa configuration initiale après un incident, afin
	d'assurer la continuité du service pour les utilisateurs
Objectifs	 Rétablir la configuration d'origine de la BBU en récupérant les fichiers nécessaires depuis l'outil de supervision ENM.
	Garantir une connexion optimale de la BBU avec les autres éléments du réseau
Lieu de réalisation	Sur le site de la baie radio où la BBU est installée, près des antennes.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES

- Restaurer la BBU avec un reset logiciel via le panneau d'accès d'urgence.
- Réinitialiser la BBU manuellement avec un reset matériel si le reset logiciel échoue.

	DESCRIPTION DE LA SOLUTION RETENUE
Conditions initiales	 Accès aux fichiers nécessaires : NodeName_RbsSiteInstallationFile.xml et backupCV.
	 Préparation de l'équipement informatique et réseau du technicie
Conditions finales	BBU opérationnelle avec tous les paramètres de configuration restaurés.
Outils utilisés	PC avec un navigateur web (ex : Firefox)
	 Cordon RJ45 pour connexion réseau
	• Fichier NodeName_RbsSiteInstallationFile.xml pour configurer la BBU

	CONDITIONS DE REALISATION
Matériels	PC, câble Ethernet RJ45, alimentation 25A pour la BBU
Logiciels	ENM (outil de supervision pour récupération des fichiers de configuration)
Durée	Environ 1 heure pour l'ensemble des étapes (connexion, téléchargement, intégration de la configuration)
Contraintes	 Nécessité de désactiver le Wi-Fi et les VPN d'entreprise sur le PC. Configuration réseau spécifique pour la connexion locale à la BBU.

Introduction :

La Baseband Unit, appelée Unité de Traitement Centrale en français, composant essentiel du réseaux de télécommunications mobiles. La BBU est responsable de la gestion des ressources de fréquences et de l'acheminement des données entre les utilisateurs vers le cœur du réseau. La bbu est installer aux plus près des antennes.

Objectif:

Mode opératoire pour restaurer un backupCV sur site équipé de carte BBU lorsque les BBU sont HS, cette opération et réaliser dans le cadre de la maintenance du réseau mobile

Principe :

Le backupCV (configuration logiciel du site) et le package logiciel, seront récupérés directement à l'ENM (outils de supervision) par le système. La BaseBand va récupérer les fichiers nécessaires auprès d'un serveur sftp (UpgradePackage + backupCV)

BaseBand Unit 5212 - 5216 - 6620 - 6630



Prérequis

Mettre en place la BBU dans la baie radio.

Préparation:

Récupérer le fichier (envoyer par la supervision) NodeName_RbsSiteInstallationFile.xml :

Ce fichier est le 1er qui sera téléchargé sur la BaseBand.

Il contient :

- le nom du site,
- le port TN utilisé,
- le paramétrage IP minimum, nécessaire à la connexion à l'OSS,
- le chemin d'accès au fichier NodeName_LastBackup.xml

Ce fichier donne les chemins d'accès aux fichiers nécessaires au restore de la BaseBand

(CV + backup = NodeName_NOM_DU_BACKUP_DATE_NodeName.zip).

Il est adapté à chaque site.

Matériel nécessaire pour la programmation :

- Un PC, un cordon RJ45
- Le fichier NodeName_RbsSiteInstallationFile.xml



Utiliser un navigateur (ex : firefox)

Se connecter sur : https:/169.254.2.2

Au fil des évolutions soft d'Ericsson, la page accueil a évolué et évoluera sûrement encore

Interface actuelle



Déroulement

Aller sur la page Board restore : état carte Se connecter sur : *https:/169.254.2.2/ea.html* Et vérifier l'état de la carte Ancienne interface

Node Information

Node status

Hardware identity	DUS 52 01 KDU137925/31 R2A

Node is working

Nouvelle interface

Download Ericsson Se	upport Information (ESI) package	Emergency Access 💿
Download result		Download Ericsson Support Information (ESI) package
Node Information		Download result 2023/02/02 14:09:38 Failed: No ESI logs pres
Hardware identity	BB6631 KDU1370071/11 R2A	Download
		Node Information
		ESI present No
		Hardware identity Baseband 6630 KDU 137 848/11 R3B
i elle est « No	ode is Working »	Node status
est nécessai	re de faire un Board Restore	Node has not been up

Pour les BaseBa	und 5212 (3G) et	5216 (4G)
il suffira de faire	e un clique le bou	ton en bas de l'interface Emergency Access.
F	Reformatage BB5216	× Diject Not Found ×
((i) 💫 https://169.254	1.2.2/ea.html
	🕲 E-buro 🔰 Lycos Q Q	want 🕝 Google 🥂 Google Maps 📕 spip.php
	Emergency Acces	SS
	Export Ericsso	on Support Information (ESI) pa
	Host*	Input
	Username*	rbs
	Password*	•••
	Directory*	Input
	Export result	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Export
	Node Informat	tion
	Hardware identity	DUS 52 01 KDU137925/31 R2A
	Node status	Node is working
		A Board restore
	Node Handling	Action will perform a board restore! Node will lose all configuration and needs to be installed againt
	Board restore	Are you sure you want to proceed?
		Board restore Don't restore board
Ce houton n'est	nas présent nou	
Ce bouton n'est	pas present pour	

Board restore BB 66xx

Pour les cartes 6620 et 6630, 6648, il est possible de faire le même type de reset que pour les BB5212 ou BB5216 et il est nécessaire de procéder via le bouton reset se trouvant sur le dessus de la carte

Ce bouton se trouve sur le dessus à droite

Reset usine : Rester appuyer 8 sec, toutes les LED s'allument, rester appuyer jusqu'à ce que le voyant état ✓ s'allume et clignote 8sec - >lâcher le bouton



Chargement backup Partant d'une Baseband en configuration usine Se connecter sur *: https:/169.254.2.2* et trouver le menu LMT integration

0	automegration		V		1
	LMT integration	on-site configuration Zero touch integration of	ff-site pre-configuration LMT integration	NL Upgrade	
L	aptop's SFTP	Server	SMRS Credent	tials	2
H	lost		Username	eric	ſ
L	Isemame		Password		ן. ר
P	assword		Cite Installation File*	Parcourir DheSit	InstallationFile VO2 v
	ite Installation File		one installation rife		
					3
		Download files			4
4	AutoIntegration	Starts downloading files			
e v	ersion soft a	après pallier 21			
				A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY.	
utoI	ntegration 3)	AutoIntegration	×	a contraction of the
			← → O ▲ Non sécur	ise https://169.254.2.2	
Mon	0		E AutoIntegration		State of the local division of the local div
ell	u				
ear	ation		= LMT integration		A she was
- 9-			Carlos Ca	-	
n-s	site			The Property	
			SMRS Credentials		AutoInteg
-sit	te		Usemame	-	2022/01/2
nte	aration				2022/01/3
	gration		Password	0	2022/01/31
					2022/01/31
pgra	ide		Browse Stis No file chosen		2022/01/31
pgra	ide		th Browse 115 No file chosen		2022/01/31 2022/01/31
pgra	ide		Browse SK5 No file chosen Download Interation	Court I	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
pgra	ide		Browse stern No file chosen Download Interprete	Gmort	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
pgra	ide		Browse star Download Reference Contacting Management System	Cancel em v	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
pgra	ide		Browse stars No file chosen Download Download Software Download	em 🔪	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
pgra	ide		Browse stars No fie chosen Download Download Software Download	em v	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
ogra	ide		Browse State No fie chosen Download Contacting Management Syste Software Download Software Installation	em v	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
ogra	ide		Browse stars No fie chosen Download Contacting Management Syste Software Download Software Installation	em v	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
ogra	ide		Browse State No fie chosen Download Software Download Software Installation Starting on New Software	em v	2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31
ogra	ide		Browse St No fe chosen Download Download Software Download Software Download Software Installation Starting on New Software SAttaliving Configuration		2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/31 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33
ogra	ide		Browse Stern No fie chosen Download Software Download Software Download Software Installation Starting on New Software SAmplying Cohlostation Download Network La	em · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33 2022/01/33

1) Choisir l'onglet "LMT integration"

- 2) Username = ***** Password = ******
- 3) Bouton "parcourir" => sélectionner le fichier NodeName_RbsSiteInstallationFile.xml

SMRS Credentials		
Sints creatings		~
Username	eric	
Password		٢
▲ Browse SIF	BERTRICHAMPS_LTE_Rb	sSiteInstallationFile.xr
	SMRS Credentials Username Password Browse SIF	SMRS Credentials Username eric Password ••••••• Browse SIF BERTRICHAMPS_LTE_Rb

- 4) Puis "Download files" Le téléchargement démarre (prend 20mn)
- 5) À 65% faire "integrate" (le node reboot et remonte avec sa conf def) 65%

Software Download and Install Complete => "bouton Integrate" Durée estimée : 10 minutes

2022/30/10 09:35:27 J0/D checking uppede package version	
2022/18/18 E9:35:36 INTO Opprove package version: Corrotante of Addition	name
2022/10/16 09:35:56 10/0 Software installation progress: 05 2022/10/18 09:35:56 10/0 Software installation progress: 395	word
2022/10/18 09:36(15-1070) Software installation progress: 748 2022/20/18 09:36:33 10FO Software installation progress: 1006 2022/10/18 09:36:39 10FO "Unpack and install Software: Finished	Browse SIF No file (hosen
2022/10/18 09:36:39 PMASE	
2022/10/16 00/16/07 Into Finish and store log files: Finished 2022/10/16 09:55:40 DNO Finish and store log files: Finished 2022/10/16 09:55:40 DNO Software installation successful	Software Download
2022/10/18 09:36:41 INFO Download completed 2022/10/18 09:37:10 INFO Integration started	Sortware Installation
1022/10/18 09:37:13 INFO Enabling boot on installed software 2022/10/18 09:37:13 INFO Updating logs	Storting on New Soltware
2022/10/18 09:35:39 DWO Finish and store log Fine: Starked 2022/10/18 09:35:40 DWO Finish and store log files: Finished 2022/10/18 09:35:40 DWO Software installation successful 2022/10/18 09:35:40 DWO Commiled completed 2022/10/18 09:37:10 DWO Integration started 2022/10/18 09:37:13 DWO Enabling boot on installed software 2022/10/18 09:37:13 DWO Updating logs	Software Download Software Installation Starting on New Software

6) Fin à 70% (contrôle avec ea.html, Node status = working)Être sûr que le reset usine a été correctement réalisé, retenter le reset usine

Différents messages de cas d'échecs

• Ping de la Baseband (BBU) impossible

La BBU est hs, pas alimentée, problème de connectique entre la BBU et le PC Vérifier ses voyants pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'alimentation -> Le défaut est local.

Wrong credentials: User and/or Password wrong

La BBU n'a pas accès au chemin de téléchargement car les identifiants saisis sont erronés donc il faut bien saisir

-> Vérifier identifiant / mdp

Vlan scan

Il est normal d'avoir un Vlan scan.

Au bout d'un moment, le process abouti sur un message Zero Touch Al canceled. Si le Vlan scan perdure, cela veut dire que la BBU n'arrive pas à joindre le réseau. Elle tente de se connecter sur tous les vlan possibles.

-> Faire un restart RAD, vérifier la trans, la connectique entre RAD et BBU, possible pb de BBU

Annexe

Rappel sur l'installation de BBU

• Priorité des BB66xx et 52xx (DU aussi) sur les port 1 & 2 de PDU

• Concernant l'alimentation dans les baies autonome (6140, 19") les BBU doivent être alimentées en direct par un départ 25A recommandé pour ce genre d'usage, 20/16A accepté mais pas en dessous.

• Afin de facilité la ventilation de la BBU elle doit être installée de façon à laisser passer l'air à l'arrière du ventilateur. Donc il faut toujours un vide entre le FAN et le fond de la baie. Ceci s'obtient grâce à

l'installation des équerres de façon adaptée





```
Exemple de fichier de configuration .XML
<RbsSiteInstallationFile
        xmlns:xsi="http://www.f3.org/2081/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="SiteInstallation.xsd">
        <Format revision="K"/>
         <InstallationData
                 logicalName="SURESNES LONGC1"
                 vlanId="104"
                 tnPort="TN B">
                 <OamIpConfigurationData
                         ipAddress="10.69.28.73"
                         subnetMask="255.255.248.0"
                         defaultRouter0="10.69.231.254">
                 </OamIpConfigurationData>
                 <SmrsData
                         address="10.101.96.109"
summaryFilePath="/smrsroot/ORANGE_SMRS/01_terrain_SURESNES_LONGC1/su
mmary RbsSiteInstallationFile.xml"
                         />
        </InstallationData>
</RbsSiteInstallationFile>
```

Conclusion

La restauration de la BBU permet de rétablir les fonctions critiques du réseau mobile, assurant une transmission optimale des données entre les antennes et le cœur du réseau. Cette opération garantit la stabilité et la qualité du service pour les utilisateurs, contribuant à la fiabilité globale de l'infrastructure réseau